

Sådan lægger du et IsabellaFloor



GroundCover™ udlægges under hele forteltet, så jorden kan ånde og holdes tør. Dugen føres ca. 30 – 35 cm uden for teltet, hvilket minimerer snavs på teltdugens sider.



IsabellaFloor udlægges forskudt. Start i det venstre hjørne og læg gulvet langs campingvognen. Hver anden række startes med en 1/2 IsabellaFloor.



IsabellaFloor lægges uden brug af værktøj.



Det tager kun få minutter at lægge et helt gulv.



Godt igang med IsabellaFloor! (I tilfælde af at dybden på teltet og fliserne ikke er den samme, kan man tilpasse fliserne med en sav)



Sådan! Smukt, nemt og elegant.